



Volvo Trucks. Driving Progress

INFORMATIEBLAD

Volvo Gold Contract



Preventief onderhoud en reparaties

Wanneer preventief onderhoud en reparaties zijn inbegrepen, weet u precies wat de maandelijkse kosten van uw truck zijn. Het resultaat: zorgeloos bezit en meer tijd om u te richten op maximale winstgevendheid.

Toegevoegde waarde voor uw truck – en voor uw bedrijf

Dankzij het uitgebreide netwerk, het grote aanbod van services en het feit dat er samen met u wordt gepland en ingeroosterd, beschikt u over een maximale beschikbaarheid van uw truck.

Onze getrainde monteurs gebruiken alleen originele Volvo-onderdelen en beschikken over alle vereiste speciale gereedschappen. Zo bent u ervan verzekerd dat uw truck altijd in optimale staat verkeert wanneer deze onze werkplaats verlaat.

En wanneer u de exacte kosten weet, worden uw administratieve taken geminimaliseerd. Wij handelen alle praktische zaken af, terwijl u profiteert van een probleemloos rijdende truck die uw totale eigendomskosten vermindert.

Als u meer wilt weten over al onze servicecontracten, neemt u contact op met uw lokale dealer of gaat u naar volvo trucks.



BELANGRIJKSTE VOORDELEN

- Maximaal gebruik
- Reparaties van truck inbegrepen
- Optimale restwaarde
- Alle kosten zijn bekend, ook in de komende jaren
- Probleemloos bezit
- Preventief onderhoud en onderhoudsschema
- Lagere eigendomskosten
- De truck is altijd in topconditie

REPARATIES ONDER GOLD-CONTRACT

MOTOR

- Cilinderkop, cilinderblok, cilindervoering en -afdichtingen
- Vliegwielhuis
- Kleppenmechanisme en kleppendecksel
- Zuigers
- Distributiemechanisme
- Nokkenas
- Krukasmechanisme
- Drijfstanen en lagers
- Oliepomp en oliekoeler
- Brandstofpomp
- Injectiepomp
- In- en uitlaatspruitstuk
- Volvo Engine Brake/uitlaatreem
- Turbocompressor
- Radiateur
- Koelvloeistofpomp
- Ventilator
- Intercooler
- Motor-ECU
- Elektrische luchtvoorverwarmer
- PTO-behuizing (motor)
- Turbocompound

- Pompeverstuivers
- Uitlaatdemper en uitlaatpijp
- Deeltjesfilter (CRT)
- Ventilatorriemen
- Waterslang
- Vlieg wiel
- Aandrijfriemen

TRANSMISSIE

- Versnellingsbakhuis
- Koppelingshuis
- Versnellingsbak-ECU
- Tandwielen, lagers en assen
- Schakelvork
- Synchronisatieonderdelen
- Oliepomp en oliekoeler
- Koppelingsdruk groep
- Powertronic / Geartronic / I-shift
- Koppelingsplaat
- Druklager
- Koppelingscilinder
- Versnellingshendel en versnellingsbaksteunen

AANDRIJFEENHEID

- Cardanas en lagers

- Differentieelhuis
- Differentieel
- Sperdifferentieel
- Voor- en achterasdeksel
- Aandrijfas
- Naafreductie
- Afdichtingen

ELEKTRONICA

- Accu
- Dynamo
- Startmotor
- Tachograaf
- Chauffeursinformatiesysteem
- Relais
- ECU's
- Kabelboom
- Dashboardinstrumenten
- Ruitenwissermotoren
- Zekeringen- en relaiskast
- Volvo Immobiliser

REMMEN

- Remschijven/-voeringen
- Remtrommels/-voeringen
- Remkleppen
- Remleiding

- Lastafhankelijk remventiel
- Compressor / tegendrukregelaar
- Luchtdroger
- ABS-regeleenheid / EBS-regeleenheid
- ABS-remkleppen / EBS-remkleppen
- ABS-sensoren / EBS-sensor

WIELOPHANGING EN STUURINRICHTING

- Stuurasslager
- Wielboutsen/-moeren
- Stabilisatorbussen/-bevestigingen
- V-steunbussen
- Stofhoezen en stuurkogels
- Verbindingen stuurinrichting
- Stuurpomp/leidingen
- Stuurhuis
- Stuurstang en spoorstang
- Bogielift en pomp
- Achterassteunen
- Stuurbkrachtigingspomp

CHASSIS, VEREN, SCHOKDEMPERS EN WIELEN

- Luchtvering
- Magneetkleppen en niveauregelaars
- Luchtleidingen
- Schokdempers
- Luchtbalgen
- Naven en wielagers/afdichtingen
- Centrale smering

CABINES EN INTERIEUR

- Airconditioning
- Warmteregeling en -wisselaar
- Cabinebevestigingen
- Mechanisme van chauffeursstoel
- Dakluik
- Buitenspiegels en verwarming
- Portiersloten
- Ruitmechanisme

PREVENTIEF ONDERHOUD

CONTROLE VAN SMERING, OLIE- EN VLOEISTOFNIVEAUS

- Chassissmering
- Cabinesmering
- Oliepeil controleren en filters vervangen
- Motorolie ververset en filter vervangen
- Versnellingsbakolie ververset en filter vervangen
- Achterasolie ververset
- Filter stuurbkrachtigingssysteem vervangen
- Vloeistofniveaus controleren
- Luchtdroger controleren

IN DE CABINE

- Waarschuwings- en indicatielampjes controleren
- Storingscodes controleren
- Werking van standverwarming controleren
- Motorbediening in de cabine controleren
- Retarderbediening controleren
- Motor starten en voorgeloei-inrichting controleren
- Werking van uitlaatluchtdroger controleren
- Werking en conditie compressor controleren
- Remsysteem controleren
- Parkeerrem en blokkeerklap controleren
- Motorrem controleren
- Schakelmechanisme en koppelingspedaal controleren
- Bogielift controleren
- Scharnieren, sloten en afdichtstrippen controleren

BUITENZIJDEN

- Lichten, ruitenwissers en -sproeiers controleren
- Buitenspiegels en reflectors controleren
- Luchtfilter van ventilatiesysteem vervangen
- Koelmiddelreservoir, condensator, leidingen en slangen controleren
- Luchtinlaat en spoiler controleren

- Bevestiging, hydraulisch systeem, vergrendelinrichting, grille en kantelmechanisme van cabine controleren
- Accu's controleren - vuil, lekkage, bevestiging, zuurduichtheid, niveau van de accuvloeistof, aansluitingen en accubak
- Bevestiging en aansluitingen van accu controleren
- Brandstofpomp controleren

PREVENTIEF ONDERHOUD

- Waterafscheider brandstofsysteem controleren, condenswater aftappen
- Bandenslijtage controleren

MOTORRUIMTE

- Alle bevestigingen controleren
- Alle elektrische aansluitingen en bedrading controleren
- Aandrijfriemen controleren
- Compressor van de airconditioning controleren
- Koelsysteem afpersen
- Koelvloeistof controleren
- Radiateur en radiateurventilator controleren
- Intercooler controleren
- Afdichtingen, slangen en leidingen controleren
- Uitlaatsysteem controleren op lekkage
- Stuurbkrachtigingssysteem controleren
- Luchtpijp tussen luchtinlaat en turbocompressor controleren
- Turbocompressor en uitlaatluchtdroger controleren
- Koppeling injectiepomp controleren
- Aansluitingen van servopomp, olieleidingen en stuurhuis controleren
- Inkapseling motor controleren
- Klepspeling controleren (indien van toepassing)
- Speling injectoren controleren (indien van toepassing)

VOORWIELOPHANGING, STUURINRICHTING

- Stofhoezen en speling kogelgewrichten controleren
- Verbindingen stuurinrichting controleren

- Schokdempers vooraan controleren
- Stuurasslager controleren
- Voorwielagers controleren
- Voorwielen controleren

CONTROLES AAN DE ONDERZIJDEN VAN DE TRUCK

- Bevestiging, lagerspeling en ventilatie van aangedreven vooras controleren
- Koppeling controleren/dikte vastleggen
- Versnellingsbak, verdeelbak en PTO controleren
- Snelheidsmetersensor en kruiskoppeling controleren
- Retarder controleren
- Achteras en naafreductie controleren
- Cardanassen controleren
- Uitlaatpijp, demper en deeltjesfilter controleren
- Veren en U-bouts controleren
- Stabilisatorstang controleren
- Schokdempers achteraan controleren
- Bogielift controleren
- Luchtvering controleren
- Chassisframe en dwarslagers controleren
- Smeersysteem (centrale smering) controleren
- Persluchtleidingen en -slangen controleren
- Achterwielen controleren
- Differentieel sloten controleren
- Remmen controleren
- Lastafhankelijk remventiel controleren
- Testrit
- Wielen controleren op montage met juiste aanhaalmoment
- Voertuigprestaties controleren
- Dikte remvoering vastleggen
- Remprestaties op de weg vastleggen
- Bedieningselementen controleren

VOLVO

Volvo Truck Corporation
www.volvotrucks.com