



Volvo Trucks. Driving Progress

INFORMATIEBLAD

Volvo Blue-contract



Preventief onderhoud en onderhoudsschema

Het Volvo Blue contract zorgt middels een vooraf overeengekomen onderhoudsschema voor al het preventieve onderhoud van uw Volvo. Zo bent u gegarandeerd van een optimaal onderhouden truck en kunt u de winstgevendheid van uw bedrijf verhogen.

Toegevoegde waarde voor uw truck – en voor uw bedrijf

Al het onderhoud wordt verricht wanneer het u schikt, volgens een vooraf overeengekomen schema, zodat uw bedrijfswerkzaamheden zo min mogelijk worden verstoord.

Onze monteurs zijn getraind, gebruiken originele Volvo-onderdelen en beschikken over alle vereiste speciale gereedschappen. Zij voeren de werkzaamheden uit die vereist zijn om beschikbaarheid en functionaliteit te verzekeren, zodat u zeker weet dat uw truck in optimale staat verkeert wanneer deze de werkplaats verlaat.

Voor u bespaart dit tijd en moeite. Ook krijgt u een betere controle over de kosten – en lagere totale eigendomskosten doordat de truck met minder problemen en met minder ongeplande uitval rijdt.

Als u meer wilt weten over al onze servicecontracten, neemt u contact op met uw lokale dealer of gaat u naar volvo trucks.



BELANGRIJKSTE VOORDELEN

- Ontzorging in planning en administratie
- Lagere eigendomskosten
- Uw truck is altijd in topconditie
- Verbeterde beschikbaarheid

INFORMATIEBLAD

Volvo Blue-contract

PREVENTIEF ONDERHOUD

CONTROLE VAN SMERING, OLIE- EN VLOEISTOFNIVEAUS

- Chassissmering
- Cabinesmering
- Olieniveau in verschillende compartimenten controleren, filters vervangen
- Motorolie verversen en filter vervangen
- Versnellingsbakolie verversen en filter vervangen
- Achterasolie verversen
- Filter stuurbekrachtigingssysteem vervangen
- Vloeistofniveaus controleren
- Luchtrogercassette controleren en vervangen

IN DE CABINE

- Waarschuings- en indicatielampjes controleren
- Storingscodes controleren
- Werking van standverwarming controleren
- Motorbediening in de cabine controleren
- Retarderbediening controleren
- Motor starten en voorgloeinrichting controleren
- Werking en conditie compressor controleren
- Remsysteem controleren
- Parkeerrem en blokkeerklap controleren

BUITENZIJDE

- Lichten, ruitenwissers en -sproeiers controleren
- Buitenspiegels en reflectors controleren
- Luchtfilter van ventilatiesysteem vervangen
- Koelmiddelreservoir, condensator, leidingen en slangen controleren
- Luchtinlaat en spoiler controleren
- Bevestiging, hydraulisch systeem, vergrendelinrichting, grille en kantelmechanisme van cabine controleren
- Accu's controleren - vuil, lekkage, bevestiging, zuurdichtheid, niveau van de accuvloeistof, aansluitingen en accubak

- Bevestiging en aansluitingen van accu controleren
- Brandstoftank controleren, brandstoffilter vervangen
- Waterafscheider brandstofsysteem controleren, condenswater aftappen, filter vervangen
- Bandenslijtage controleren

PREVENTIEF ONDERHOUD

- Motorrem controleren
- Schakelmechanisme en koppelingspedaal controleren
- Bogielift controleren
- Scharnieren, sloten en afdichtstrippen controleren

MOTORRUIMTE

- Bevestigingen controleren
- Alle elektrische aansluitingen en bedrading controleren
- Aandrijfriemen controleren en vervangen
- Riemsplanners controleren en vervangen
- Koelvloeistof controleren en vervangen
- Radiateur en radiateurventilator controleren
- Intercooler controleren
- Afdichtingen, slangen en leidingen controleren/reinigen
- Uitlaatsysteem controleren op lekkage
- Stuurbekrachtigingssysteem controleren
- Luchtpijp tussen luchtinlaat en turbocompressor controleren
- Aansluitingen van servopomp, olieleidingen en stuurhuis controleren
- Inkapseling motor controleren
- Klepspeling controleren (indien van toepassing)
- Speling injectoren controleren (indien van toepassing)

VOORWIELOPHANGING, STUURINRICHTING

- Stofhoezen en speling kogelgewrichten controleren
- Verbindingen stuurinrichting controleren
- Schokdempers vooraan controleren

- Stuuraslager controleren
- Voorwiellagers controleren
- Voorwielen controleren

CONTROLES AAN DE ONDERZIJDE VAN DE TRUCK

- Bevestiging, lagerspeling en ventilatie van aangedreven vooras controleren (indien aanwezig)
- Koppeling controleren/dikte vastleggen
- Versnellingsbak, verdeelbak en PTO controleren
- Snelheidsmetersensor en kruiskoppeling controleren
- Retarder controleren
- Achteras en naafreductie controleren
- Cardanassen controleren
- Uitlaatpijp en demper controleren
- DPF deeltjesfilter controleren en vervangen
- Veren en U-bouten controleren
- Stabilisatorstang controleren
- Schokdempers achteraan controleren
- Bogielift controleren
- Luchtvering controleren
- Chassisframe en dwarsliggers controleren
- Smeersysteem (centrale smering) controleren
- Persluchtleidingen en -slangen controleren
- Achterwielen controleren
- Remmen controleren
- Dikte remvoering vastleggen
- Testrit
- Bedieningselementen controleren

VOLVO

Volvo Truck Corporation
www.volvotrucks.com